



Technický list

AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska

Pre zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti proti vetru v obvodovom plášti budovy je potrebné, aby boli všetky fólie alebo dosky na presahoch, prestupoch, špárach a spojoch natrvalo prelepené a zatesnené. AIRSTOP FLEX FEE lepiaca páska je mierne elastická, odolná proti pretrhnutiu, pretierateľná a omietateľná s vysokým podielom lepidla a vysokou adhéznou vlastnosťou. Zo zadnej strany má oddeliteľné pruhy (20/40), vďaka čomu je táto lepiaca páska obzvlášť vhodná na lepenie rohov, prechodov a pri inštalácii okien – podľa normy RAL-ÖNORM B 5320.

PREDNOSTI

- Förderbar entsprechend QNG Kriterien

OBLAST POUŽITIA

- Prelepenie rohov a materiálových prestupov
- K zatesneniu stavebných otvorov (okien)

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Šírka role	Dĺžka role	Rozdelenie lepiacich pruhov	Obsah kartónu
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 Rol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	ľahko elastická, vzduchotesná, laminovaná	Hodnota sd	5 m
Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-40–80 °C	Teplota pri spracovaní	-5–40 °C
Skladnosť	2 roky	Farba	Transparentná biela s AIRSTOP potlačou
UV-stabilita	2 mesiacov	Skladovateľnosť	V chlade a v suchu

AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska

INFO

AIRSTOP FLEX FEE je nalepený na okenný rám po zabudovaní okna. Stranu pásky z tkaniny je možné omietnuť a premalovať. Samolepiaca strana sa lepi na múr, drevo, OSB alebo parozábranu (ako predprípravu na povrchy použiť BUBI LF adhézný náter). Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné.

(1) STRIHANIE A LEPENIE

AIRSTOP FLEX FEE lepiacu pásku odstrihnúť s presahom 12cm. Úzku časť krycieho papiera odstrániť a opatrne prilepiť k okennému rámu.

(2) TVAROVANIE ROHOV

V rohu okna narezať orezávačom lepiacu pásku a prilepiť k rohu. V prípade že páska celkom nedolieha, môže byť dodatočne použité UNI lepidlo alebo AIRSTOP SPRINT tesniaci tmel.

(3) ZAPRACOVAŤ OKOLO CELÉHO OKNA

Okennú pásku zapracovať po celej dĺžke okenného rámu. V každom rohu postupovať ako je uvedené v kroku č.2.

(4) ŠIROKÝ LINER ODSTRÁNIŤ A PRILEPIŤ

V prípade, že je okenná páska nalepená po celom obvode okenného rámu a škára je zatesnená, odstrániť širokú časť krycej pásky- lineru a okennú pásku starostlivo pritlačiť. Čím vyšší je prítlak, tým je lepšia prilnavosť (AIRSTOP ROLL Prítlačný váleček, AIRSTOP RAK Prítlačná stierka)!

