



425 mm

Avaloir de toiture EPDM PARAPET

L'avaloir de toiture EPDM Parapet est une bride réutilisable qui permet d'évacuer les eaux pluviales de manière ciblée. Il réduit le risque d'eau stagnante sur les surfaces horizontales. Si le film de protection autocollant reste dans l'élément de construction, la bride peut être découpée avant d'obturer l'ouverture et réutilisée ultérieurement.

Avantages

- Réutilisable pour des raccords solides
- Drain EPDM avec large bride de raccordement pour incorporation au film de protection du bâtiment
- Forme carrée pour une découpe aisée dans le parapet ou le plafond

Domaines d'application

- Drainage temporaire le long du mur extérieur
- Peut être mis en place avec une légère inclinaison horizontale ou verticale

Disponible dans les dimensions suivantes

Code article	Longueur	Contenu du carton
3ELASTOSEIT	425 mm	1 Pièce

Caracteristiques techniques

Composition	Polyéthylène avec caoutchouc EPDM flexible	Température de mise en œuvre	-5-30 °C
-------------	--	------------------------------	----------

Couleur	Noir	Stockage	Au frais et au sec dans l'emballage d'origine
---------	------	----------	---

Avaloir de toiture EPDM PARAPET

Info

L'avaloir peut être posé à l'horizontale à travers le mur ou à la verticale à travers le plafond. Les dimensions de l'ouverture sont d'environ 60 mm x 100 mm. Il est recommandé de raser légèrement le plafond en bois autour du trou afin que la bride ne forme pas d'élévation. L'eau stagnante peut ainsi s'écouler directement dans la bride. La bride doit être encastrée à fleur dans le plafond avant que l'étanchéité provisoire ne soit posée dessus et collée sur toute la surface. Une découpe en croix est ensuite pratiquée dans l'étanchéité au niveau de l'ouverture, le film est plié vers le bas puis soigneusement fixé au tuyau. Veiller à ce que le film soit fermement scellé sur la bride à l'aide d'un maroufleur. Sous le plafond, placer un tuyau de chute ou un tuyau flexible sur le tuyau de l'avaloir et le fixer mécaniquement. Le tuyau est posé de manière à évacuer l'eau du bâtiment en toute sécurité. Afin d'éviter tout incident, marquer clairement le trou dans le plafond et veiller à exclure toute situation dangereuse lors de l'accès au plafond. Avant de construire d'autres niveaux sur le plafond, démonter et enlever l'avaloir. Le trou est ensuite obturé avec la carotte initiale qui peut si nécessaire être collée avec OMEGA QUILLI. L'avaloir est réutilisable et ainsi disponible pour d'autres applications.