



Technický list

## ISOWINDOW FSB Škárová, penová páska

ISOWINDOW FSB špárová penová okenná páska je komprimovaná a pomaly expandujúca penová páska z trvalo elastickej a jemne poróznej polyuretánovej peny s jednotne impregnovanými. Vďaka špeciálnej impregnácii sa účinkom tepla zvyšuje parotesniaca vlastnosť pásky. ISOWINDOW FSB špárová penová páska je vhodná na všetky druhy definovaných špár (napr. v drevostavbách) vyhovujúce tesniacim požiadavkám (okná) podľa normy RAL- a ÖNORM B 5320.



### PREDNOSTI

- Montáž v jednom pracovnom chode podľa noriem
- Teplotne-izolačná
- Trvanlivá
- Zvukovo izolačná
- Odolná proti nárazovému dažďu
- Vzduchotesná
- V interiéri tesnejšia než v exteriéri (v zime)

### ODPORUČANÉ VÝROBKY



Svorka Comriband

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Číslo výrobku	Dĺžka role	Na šírku škáry	Na hĺbku škáry	Označenie pre objednávku	Obsah kartónu
3IWFSB9	8 m	6 - 16	60 mm	58 / 6 - 16	5 Rol
3IWFSB91	8 m	6 - 16	70 mm	64 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB92	8 m	6 - 16	80 mm	74 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB100	8 m	6 - 16	90 mm	84 / 6 - 16	3 Rol
3IWFSB96	8 m	6 - 16	100 mm	94 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB93	6 m	10 - 20	60 mm	58 / 10 - 20	5 Rol
3IWFSB94	6 m	10 - 20	70 mm	64 / 10 - 20	4 Rol
3IWFSB95	6 m	10 - 20	80 mm	74 / 10 - 20	4 Rol
3IWFSB101	6 m	10 - 20	90 mm	84 / 10 - 20	3 Rol
3IWFSB97	6 m	10 - 20	100 mm	94 / 10 - 20	4 Rol

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	PU- pena, impregnovaná s modifikovaným polyakrylátom neobsahujúca zmäkčovadlá	Odolnosť proti pôsobeniu tepla	-30–80 °C
Teplota pri spracovaní	5–30 °C	Farba	Antracit, Vnútri je prášková sivá
Tesnosť pásy proti nárazu prudkého dažďu	≥ 600 Pa / DIN 18542	Teplná vodivosť (komprimovaná)	0,0449 W/mK / EN 12667
Skladovateľnosť	9 Mesiacov, v suchu, + 5 °C - + 35 °C, bez účinku tepla, v bezprachovom prostredí	Znesiteľnosť s inými stavebnými materiálmi	do + 80 °C
Skupina namáhania	MF 1 ( BG 1 / BGR )	Beanspruchungsgruppe - Norm	DIN 18542: 2020-04
Zhodnotená zvuková hodnota	$R_{s,w}$ , (C:C <sub>h</sub> ) : 52 (-1/1 dB)	Trieda horľavosti	B1

# ISOWINDOW FSB Škárová, penová páska

## MONTÁŽ PÁSKY PRED INŠTALÁCIOU OKIEN:

Zmerať presnú šírku škár a zvoliť odpovedajúcu pásku. Po otvorení role odstrániť prvé 2 cm pásky. Najskôr odstrániť z pásky cca. 20 cm ochranného papiera. Zvyšnú časť pásky priamo upevniť na okenný rám. Inštalujte svetlosivou práškovanou stranou smerom do priestoru. Z pásky odstrániť zvyšný ochranný papier v smere horného rohu okna a pásku priamo upevniť na rám okna. V rohoch okien pásku tupo ustrihnúť t.z. pásku neprekladať ani neohýbať cez rohy okien. Pracovný postup na všetkých stranách okna opakovať. Pásku v rohoch spojiť s AIRSTOP SPRINT Tesniacim tmelom . Okno inštalovať. Aby sme rozpínanie pri nízkych teplotách urýchlili, pásku môžeme navlhčiť (rozprašovač).

