



## PODATKOVNI LIST O IZDELKU

**OMEGA G20 Fasadna membrana**

Difuzijsko odprta ter UV-odporna fasadna membrana z dvema izmenično nameščenima leplilnima trakama iz akrilata za hrbtno zračene fasade iz lesa. Posebna preplastitev omogoča uporabo pri fasadnih konstrukcijah s stičnimi fugami do 20 mm.

**PODROČJA UPORABE**

- Za fasade iz lesa, razkoraki v senci do 20 mm

**PREDNOSTI**

- Odporna na dež
- Vetrotesna
- Tesni pred vetromUV-stabilna
- Difuzijsko odprta
- Enostavno rezanje
- Neodsevna

**PRIPOROČENI IZDELKI**

	OMEGA N55 Lepilo
	OMEGA UVKB Fasadni trak
	FASCON EPDM Trak
	OMEGA FA GD2 Cevna manšeta
	AIRSTOP FROZEN Lepilna pasta

**DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH**

Tip	Standard	Standard	SK DUO
Širina kolata	1,5 m	3 m	1,5 m
Dolžina kolata	50 m	50 m	50 m
Površina kolata	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>

**PODATKI O IZDELKU (EN 13859-2)**

Sestava	PES flis s TPU premazom na eni strani, dva izmenično nameščena akrilatna leplilna trakova			
Debelina	0,25 mm			
Barva	Črna			
Teža površine	185 g/m <sup>2</sup>			
sd-vrednost	0,18 ± 0,03 m			
Temperaturna obstojnost	-30 °C - 80 °C			
UV-odpornost	Trajna			
Odpornost proti vdoru vode EN 1928	W1			
Raztezek EN 12311-1		20 % (±5)	25 % (±5)	
Najvišja natezna trdnost EN 12311-1		350 N/50 mm		300 N/50 mm
Odpornost na nad. trganje EN 12310-1		100 N		120 N
Vedenje na dolgi rok	Trajna obstojnost pod fasado z do 20 mm širokimi razmiki			
Odpornost na naravno preperevanje	12 mesecev			
Požarni razred EN 13501_1 / EN 11925_2	B-s1, d0			



# OMEGA G20 Fasadna membrana

## NARČTOVANJE

Podlaga za polaganje mora biti suha in čista, odstraniti pa je potrebno tudi vse morebitne ostre robove. Prekati lesene ali kovinske podkonstrukcije naj bodo prilagojeni uporabnim dimenzijam fasadnih membran OMEGA. Vedno upoštevajte prekrivanje membrane za minimalno 10 cm.

Pri pritrjevanju (mehanično ali z leplilom) fasadnih membran OMEGA mora površina nanosa za dobro pritrditve znašati vsaj 5 cm v širino. V tem primeru ima lepilo funkcijo zatesnitve in ne deluje kot močno sredstvo za pritrjevanje. Fasadne membrane OMEGA je nato potrebno pritrditvi še mehansko. Med fasadno membrano in vidnim lesenim opažem je potrebno predvideti še obloga iz letev/zračni most!

## (1) DIMENZIJE ROLE

Krajšanje standardnih mer role materiala je možno s krožno ali tračno žago. Stično mesto je vedno potrebno prekrivati.

## (2) SHRANJEVANJE

Fasadne membrane OMEGA skladiščite v ležečem položaju ter jih obdelujete s čistimi rokami in s čistim orodjem. Pazite na to, da fasadna membrana ni strgana ali prepognjena.

## (3) & (4) POLAGANJE

Fasadne membrane OMEGA odvijate po vertikalni smeri od zgoraj navzdol, po horizontalni smeri pa od leve proti desni. Najprej poravnate eno stran ter jo pritrdrte, nato pa membrano napnete še po treh drugih smereh, da ni več nagubana. Fasadne membrane OMEGA pritrdrte na nosilno konstrukcijo s spenjačem ali z drugim podobnim orodjem. Pritrdite vsa prekrivna območja, kote in robove.

## (5) TEHNIKA LEPLJENJA

Vzajemno vetrotesno lepljenje spojev in prekrivnih stikov fasadnih membran se opravi s AIRSTOP FROZEN, z lepilno maso OMEGA N55 ali s fasadnim trakom OMEGA UVKB (lepljenje stikov v navpični smeri). Pri izpeljanki membrane SK DUO se lepljenje stikov opravi z že nameščenimi lepilnimi trakci iz akrilata.

Lepilo v embalaži dobro pretresite, nato pa z njim napolnite priloženo plastenko. Lepilo nato nanesete na mestih prekrivanja fasadne membrane, ki jo premažete s čopičem, zatem pa jo stisnete na površino s pomočjo valjčka ali čiste brisače. Iz optičnih razlogov je potrebno vedno upoštevati robni razmak 1 cm. Pozor: lepilo se ne sme posušiti (lepljenje mokro na mokro).

## (6) STIKI

Stike na stenah ali pločevini je potrebno obdelati s AIRSTOP FROZEN. Materiali za obdelavo morajo biti brez prahu in masti, podlaga pa mora biti čista in dovolj vzdržljiva. Stike in močno vpojne podlage vedno najprej premažite s premazom Primer. Fasadne membrane OMEGA je potrebno dobro stisniti na namazano tesnilno maso. Prisključke na pločevino, beton, plastiko in les lahko izdelate tudi s pomočjo lepila OMEGA N55. Pri tem material OMEGA N55 na podlago nanesete s čopičem, pustite da se odzrači, nato pa še z dodatnim nanosom OMEGA N55 zlepite mokro na mokro ter dobro stisnete membrano na premaz (glede na podlago je mogoče prisključke izdelati z materialom OMEGA N55 tudi v enem delovnem postopku z lepljenjem mokro na mokro). Priporočamo, da pri lepljenju naprej opravite preizkus.

## (7) OKENSKI STIKI

Fasadne membrane OMEGA lahko pritrdrte na okna iz lesa, plastike ali kovine s AIRSTOP FROZEN, z lepilom OMEGA N55 ali s fasadnim trakom OMEGA UVKB. Za obdelavo preberite točko (6).

## KOREKCIJA

Poškodovana mesta lahko polepite z delom fasadne membrane ter z uporabo lepila OMEGA N55 (mokro na mokro).

### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schuppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamngatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)