



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## OMEGA DB Tesniaca páska

Pre zaistenie vzduchotestnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesnené. OMEGA DB Tesniaca páska sa špeciálne používa k utesneniu týchto problematických miest v úseku prahového napojenia na betónové základy. Pružnosť pásky dovoľí natiahnuť pásku i cez montážne rohy a to bez väčšej spotreby danej pásky

### OBLAST POUŽITIA

- K utesneniu základových prahov (betónové základy) VNÚTRI

### PREDNOSTI

- Veľmi pružná
- Odolná proti vlhkosti
- Delené pruhy
- Vysoká príľnavosť

### ODPORÚČANÉ VÝROBKY



AIRSTOP ROLL Prítlačný váľček



UNI SPRAY Sprej Primer



UNI XL Sprej primer



AIRSTOP ROLL Prítlačný valček kuželový



BUBI LF Adhézny základny náter



AIRSTOP RAK Prítlačná stierka

### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Rozdelenie lepiacich pruhov	50/50	75/75	100/100	150/150
Obsah kartónu	10 Rollen	6 Rollen	5 Rollen	1 Rolle

### ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie Bitúmenová páska, jednostranne lepiaca, veľmi pružná

Hrúbka 1,5 mm

Farba Čierna

Tepelná odolnosť -40 °C - 80 °C

Teplota pri spracovaní 5 °C - 40 °C

Schopnosť rozťahnutia 300 %

Skladovateľnosť 1 Rok; v suchu a v chlade

## OMEGA DB Tesniaca páska

### INFO

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a masnoty, podklady musia byť suché a nosné.

OMEGA DB Tesniaca páska páska prevezme funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézny základný náter.

### ( ! )

Butylové a bitúmenové pásky majú vysokú vlastnú hmotnosť. V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, výstupkoch, v priestoroch podhládov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)