



#### PODATKOVNI LIST O IZDELKU

## OMEGA DB Tesnilni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. OMEGA DB Tesnilni trak se uporablja predvsem za zatesnitev problematičnih mest prehodov s praga na betonski strop. Zaradi visoke prožnosti se lahko trak brez večjega truda namesti na pritrtilno konzolo.

### PODROČJA UPORABE

- Zatesnitve na pragovih (betonski strop) ZNOTRAJ

### PREDNOSTI

- Visoka raztegljivost
- Odpornost na vlago
- Delitev hrbtnih trakcev
- Visok oprijem

### PRIPOROČENI IZDELKI

-  AIRSTOP ROLL Pritisni valjček
-  UNI SPRAY Primer sprej
-  UNI XL Primer sprej
-  AIRSTOP ROLL Pritisni valjček koničen
-  BUBI LF Opijemalni premaz
-  AIRSTOP RAK Pritisno orodje za nanos

### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dolžina koluta	10 m	10 m	10 m	10 m
Del. razmerje	50/50	75/75	100/100	150/150
Vsebina kartona	10 Rollen	6 Rollen	5 Rollen	1 Rolle

### PODATKI O IZDELKU

Sestava	Bitumenski trak, enostransko lepljenje, visoka prožnost
Debelina	1,5 mm
Barva	Črna
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 80 °C
Temperatura obdelave nad	5 °C - 40 °C
Raztezek	300 %
Skladiščenje	1 Letnik; na suhem in hladnem

## OMEGA DB Tesnilni trak

### INFO

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

OMEGA DB Tesnilni trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Najboljši oprijem na podlago se zagotovi v povezavi z BUBI LF oprijemalnim premazom ali UNI Primer premazom.

### ( ! )

Lastna teža butilnih in bitumenskih trakov je velika. Pri montaži v previsnih delih, npr. na stropih, konzolnih elementih in v območjih, ki se vidijo od spodaj, kjer sila teže deluje neposredno na trakove, je treba le-te mehansko pritrditi.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)