




OBLASŤ POUŽITIA

- Stavebná styčná škára (napojenie okien)
- Rohové spojenia/ napojenie dosiek v drevostavbách možno zlepiť pomocou AIRSTOP Rohová lepiaca páska - NOVÁ možnosť dodania s dvoma, jednotlivo oddeliteľnými, ochannými pruhmi omietateľná a pretierateľná
- styk dosiek v drevostavbách



AIRSTOP FB

Pre zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesnené. AIRSTOP FB Okenná páska je skladacia, lepiaca páska s tromi jednotlivo oddeliteľnými ochrannými pruhmi k jednoduchému a istému utesneniu stavebnej styčnej škáry podľa normy ÖNORM B 5320 resp. DIN 4108-7, páska je vhodná v oblasti rohových spojov ako aj v oblasti styku dosiek v drevostavbách.

Páska je k dispozícii aj s dodatočným lepiacim pruhom k obojstrannému lepeniu!

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	60 mm
Dĺžka role	25 m
Delené pruhy	25 / 20 / 15
Obsah kartonov / role	10

ÚDAJE O VÝROBKU

Zusammensetzung	Skladacia systémová lepiaca páska s akrylátovým lepidlom, s 3 jednotlivo oddeliteľnými, ochrannými pruhmi
Odolnosť proti starnutiu	30 rokov
Teplota pri spracovávaní	- 5 °C - + 40 °C
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 100 °C
Skladovateľnosť	V suchu a v chlade
Farba	Biela s červenou potlačou AIRSTOP


11/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE PRE **AIRSTOP** FB Okenná páska

Požadovanú dĺžku AIRSTOP FB Okennej pásky nastrihať, zložiť do L-tvaru a odstrániť jednu stranu ochranné fólie (1,5 alebo 2,5 cm). AIRSTOP FB okennú pásku vložiť do rohu alebo na hranu okna a potom odstrániť ochranné fólie. Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť okrem toho suché a nosné.

Čím väčší prítláčny tlak, tým lepšie lepiaca páska lepí. AIRSTOP FB Okenná páska prevezme pri zlepení funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Použitie akrylátové lepidlo neobsahuje živicu a žiadne iné prísady, ktoré by spôsobovali popraskanie lepidla. Lepidlo je preto veľmi odolné proti stárnutiu.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com