



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

Lepiaca pasta **OMEGA FROZEN**

Lepiaca pasta OMEGA FROZEN sa používa na spájanie švov parozábran EPDM a AIRSTOP, strešných a fasádových pásov OMEGA a okenných pásov ISOWINDOW. Ponúka adhéziu na väčšine bežných stavebných podkladov, napr. na dreve, kove, kameni, betóne, tehle, omietke a bituménových povrchoch. Lepený spoj má trvalú pružnosť, vodotesnosť a zodpovedá požiadavkám na vzduchotesnosť a tesnenie proti vetru obvodového plášťa budovy podľa platných noriem, ako je napr. DIN 4108-7.

PREDNOSTI

- Veľmi dobrá príhnavosť na mnohých podkladoch
- Spracovateľná aj pri nízkych teplotách
- Odolná proti zamrznutiu
- Trvalo elastická lepená škára
- Odolná proti vode
- Odolná proti teplotám od -40 °C do $+80\text{ °C}$

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Obsah balenia	Črievko	Kartuša
Farba	čierna	čierna
Obsah	600 ml	310 ml
Obsah kartónu	12 Stk	12 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Lepidlo na báze polyuretánového prepolymeru s nízkym podielom rozpúšťadiel
Hrúbka	1,2 g/cm ³
Teplota pri spracovaní	-10 °C
Doba vytvorenia povlaku	5 min
Skladovateľnosť	12 Mesiacov neotvorené, pri $+5\text{ °C}$ - $+30\text{ °C}$, v suchu bez priameho slnečného žiarenia

Lepiaca pasta **OMEGA FROZEN**

INFO

Lepiaca pasta OMEGA FROZEN sa nanáša ručnou vytlačacou pištoľou jednostranne priamo na čistú lepenú plochu bez obsahu tuku a prachu. Prach, tuky, oleje alebo voľné časti sa musia odstrániť. Znečistené povrchy sa môžu vyčistiť benzínom. Vlhké alebo mokré povrchy pred lepením vysušte. Pred použitím odporúčame skúšky príľnavosti.

OMEGA FROZEN preberá funkciu tesnenia, nie funkciu silového spojenia. Porobrzdy a ostatné fólie je potrebné mechanicky zabezpečiť klincami a latami.

Lepiaca pasta OMEGA FROZEN nie je odolná voči UV žiareniu, a preto ju treba príslušne chrániť pred slnečným žiarením.

Pozor: Zabráňte kontaktu s PS penami, ako sú napr. EPS, XPS atď.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com