



## PRODUKTDATABLAD

## OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA FROZEN Limpasta används som kantlimning på EPDM, AIRSTOP Ångbroms, OMEGA Tak- & Fasadfolie och ISOWINDOW Fönsterband. Den fäster på de flesta vanliga byggmaterial som t.ex. trä, metall, sten, betong, tegel, puts och tjäraktiga ytor. Limningen är permanentelastisk, vattenfast och uppfyller kraven på byggnadshöljets luft- och vindtäthet enligt de gällande föreskrifterna som t.ex. DIN 4108-7.

### FÖRDELAR

- Mycket bra vidhäftning på många underlag
- Kan användas även vid låga temperaturer
- Permanent elastisk limfog
- Vattenbeständig
- Temperaturbeständig från  $-40\text{ °C}$  till  $+80\text{ °C}$

### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

| Förpackningsenhet | Folie pack | Patron |
|-------------------|------------|--------|
| Färg              | svart      | svart  |
| Innehåll          | 600 ml     | 310 ml |
| Kartonginnehåll   | 12 Stk     | 12 Stk |

### PRODUKTDATA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sammansättning         | Lim baserad på polyuretanprepolymer med låg lösningsmedelandel                         |
| Densitet               | $1,2\text{ g/cm}^3$  |
| Bearbetningstemperatur | $-10\text{ °C}$  |
| Skinnbildningstid      | 5 min  |
| Förvaring              | 12 Månader öppnad, vid $+5\text{ °C}$ - $+30\text{ °C}$ , torr utan direkt solpåverkan |

## OMEGA FROZEN Limpasta

### INFO

OMEGA FROZEN Limpasta läggs med handsprutan ensidig direkt på den rena, fett- och dammfria limytan. Damm, fett, olja och lösa delar ska tas bort. Förorenade ytor kan rengöras med tvättbensin. Fuktiga och våta ytor ska torkas innan limningen. Vidhäftningstester rekommenderas före användningen.

OMEGA FROZEN Limpasta fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Ångbromsar och andra membran skall alltid fästas med klammer, läkt eller liknande.

OMEGA FROZEN Limpasta är inte UV-beständig och ska därför skyddas mot solljus.

Observera: Får inte komma i kontakt med PS-skum som t.ex. EPS, XPS, osv.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)