



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA FA GD2 Manžeta na potrubie

Aby fasádne fólie mohli účinne plniť svoju úlohu ako vetrudzorná vrstva, musia byť tiež vetrudzorne spojené v oblastiach rúrových priechodiek. Manžety na rúry OMEGA FA GD2, lepené tak, aby boli vetrudzorné, s tesniacimi náplastami odolnými voči starnutiu, zaručujú vetrudzornosť konštrukcie. Čierny povrch manžety na rúry OMEGA FA GD2 odolný voči UV žiareniu zodpovedá povrchu fasádnych fólií OMEGA G50 a G20.

OBLAST POUŽITIA

- Potrubné priechody

PREDNOSTI

- Veľmi ohybná
- Odolná proti starnutiu
- Kaučuk je (krátkodobo) stabilný až do teplôt 160°C
- UV stabilná

ODPORÚČANÉ VÝROBKY



UNI Primer



UNI SPRAY Sprej Primer



BUBI LF Adhézny základny náter

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Typ	FA GD2
Vonkajší rozmer	150 mm
pre penetračné body s priemerom	15 - 20 mm
Obsah kartónu	30 Stk

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	EPDM- kaučuk s lepiacou náplastou s akrylovým lepidlom, ktorý je odolný proti starnutiu
Farba	Čierna
Tepelná odolnosť	-40 °C - 100 °C
Teplota pri spracovaní	-5 °C - 40 °C
Skladovateľnosť	V suchu a v chlade

OMEGA FA GD2 Manžeta na potrubie

INFO

Kaučukovú manžetu potiahnite cez potrubie a pomocou integrovanej tesniacej náplasti ju prilepte k podkladu. Priemer zvolenej manžety musí mať rozmer zodpovedajúci priemeru potrubia!

Potrubie musí byť vedené z podkladu v pravom uhle a nesmie vytvárať bočný ťah na manžetu!

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné.

Otočte tesniacu náplasť tak, aby jeden koniec smeroval nahor, čo zabezpečí, že voda bude jednoducho odtekať nabok.

Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je príľnavosť tesniacej náplaste.

Pre silno porázne povrchy a silno savé podklady ako je betón, omietka, neopracovaná oceľ, surové drevo, odporúčame povrchové ošetrenie prípravkami ISOCELL- adhézny náter.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com