



## PODATKOVNI LIST O IZDELKU

# OMEGA FROZEN Lepilna pasta

Lepilna pasta OMEGA FROZEN se uporablja za spajanje zvarov EPDM, AIRSTOP parnih zavor, OMEGA strešnih in fasadnih folij ter ISOWINDOW okenskih folij. Lepi na večini običajnih gradbenih podlagah, kot npr. les, kovina, kamen, beton, opeka, omet in površine iz bitumna. Zlepljeni spoj je trajno elastičen, vodoodporen in ustreza zahtevam glede zračne in vetrne zatesnjenosti ovoja zgradbe v skladu z veljavnimi predpisi, kot npr. DIN 4108-7.

## PREDNOSTI

- Zelo dobro sprijemanje na številnih podlagah
- Predeluje se lahko tudi ob nizkih temperaturah
- Odporen na mraz.
- Trajno elastična lepilna fuga
- Odporna proti vodi
- Odporno proti temperaturam od  $-40\text{ °C}$  do  $+80\text{ °C}$

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Tuba	Kartuša
Barva	črna	črna
Vsebino	600 ml	310 ml
Vsebina kartona	12 Stk	12 Stk

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	Lepilo na osnovi poliuretanskega polimera z nizkim deležem topila
Gostota	$1,2\text{ g/cm}^3$
Temperatura obdelave nad	$-10\text{ °C}$
Sušenje površine	5 min
Skladiščenje	Neodprta 12 Mesecev, pri $+5\text{ °C}$ - $+30\text{ °C}$ , suha brez neposrednega sevanja sonca

## OMEGA FROZEN Lepilna pasta

### INFO

OMEGA FROZEN Lepilna pasta se nanese z ročno tlačno brizgalko enostransko neposredno na čisto površino za lepljenje, ki je brez masti in prahu. Odstraniti je treba prah, mast, olja ali delce usedline. Onesnažene površine lahko očistite z bencinom. Vlažne in mokre površine posušite pred začetkom lepljenja. Priporočamo, da pred uporabo preverite sprijemanje.

OMEGA FROZEN Lepilna pasta je namenjena zatesnitvi in ne močni povezavi stikov. Parne ovire in druge folije je vedno potrebno pritrditi s sponkami, letvami ali z drugimi mehanskimi elementi.

Lepilna pasta OMEGA FROZEN ni odporna proti UV sevanju in glede na to jo je treba zaščititi proti sevanju sonca.

Pozor: Ne sme priti v stik s PS penami, kot so npr. EPS, XPS, itd.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)