



PREDNOSTI

- boljša premostitev povezave
- tvori oprijemalni sloj, samolepilen
- obdelava nad - 5° C (temperatura zraka in materiala)

BUBI LF Oprijemalni premaz

BUBI LF oprijemalni premaz je visoko kakovosten prednamaz brez vsebnosti topil za optimizacijo oprijema vseh akrilatih, butilnih in bitumen-kavčukovih lepilnih trakov in se lahko uporablja na vseh vpojnih in mineralnih podlagah, kot so mavec, beton, cementni omet, porobeton, zid iz opeke ali apnenenga kamna ter za lesne materiale in les. Brez težav se uporablja tudi za stiropor, EPS, XPS... BUBI LF oprijemalni premaz je samolepilen in je dobro odporen na vodo in toploto.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

| Pakiranje | Plastenka | Posoda |
|-----------|-----------|--------|
| Količina | 1 kg | 5 kg |

PODATKI O IZDELKU

| | |
|----------------------|--|
| Sestava | vodna disperzija iz akrilat-polimera, brez topil |
| Lastnosti materiala | elastičnost |
| Čas sušenja | 15 - 40 min |
| Temperatura obdelave | - 5 °C - + 35 °C |
| Poraba | 10 m ² / kg |
| Skladiščenje | 12 Mesecev v zaprti embalaži; na suhem, tesno zaprto + 15 °C - + 25 °C , brez neposredne izpostavljenosti soncu, ni odporno na zmrzal! |

09/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

BUBI LF Oprijemalni premaz

BUBI LF oprijemalni premaz je potrebno pred uporabo dobro premešati. Nanašajte ga enakomerno z valjčkom ali krtačko (porozne površine premažite dvakrat), nato pa pustite, da se posuši.

Bodite pozorni, da je nanos enakomeren! Pred nameščanjem lepilnega traku se mora premaz do konca posušiti.

Premaz lahko razredčite tudi z vodo.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com