



OMEGA DRAIN PLUS Underlagstak

Ett extremt diffusivt underlagstak för användning under metallbeläggning. Det är utrustat med en tredimensionell polypropylennätväv som i sin tur har en integrerad butylklisterremsa och läggs direkt på råsponten. Det är utrustat med tredimensionell polypropylennätväv och läggs direkt på trälaget. Nätväven skyddar lagret mot värme och skador från metallen och garanterar att underlaget ventileras från ovan.

AVSEDDANVÄNDNING

- lämpar sig särskilt för användning under metallbeläggning
- för ventilerade lutande tak
- för direkt läggning på råsponten
- högkvalitativt skydd för trä och isolering

FÖRDELAR

- regntätt
- vinttätt
- UV-stabiliserat
- helt återvinningsbar
- bländskydd
- halkskydd

om intresse
begär mönster







REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	1,5 m
Rulllängd	25 m
Rullensyta	37,5 m ²
Rullensvikt	16,90 kg

PRODUKTDATA MOTSVARANDE STANDARDEN EN 13859-1 / EN 13859-2

Sammansättning	trelagers PP-fleece med tredimensionell PP-nätväv			
Tjocklek	fleece	0,75mm	nätväv	7,5mm
Färg	ljusgrå fleece/svart nätväv			
Vikt per ytenhet	450 g / m² (± 5 %)			
Sd - värde	0,02 m			
Temperaturbeständighet	- 20 °C - + 100 °C			
UV - beständighet	3 månader			
Resistens mot vattenpermeabilitet EN 1928	W1			
Töjning EN 12311-1	 50 - 60 %		 50 - 60 %	
Max. dragkraft EN 12311-1	 295 (± 40) N/ 50 mm			
	 205 (± 40) N/ 50 mm			
Resistens mot revor EN 12310-1	 185 (± 30) N		 230 (± 30) N	
Förvaring	svält och torrt			
Brandklassad enligt EN 13501-1/EN 11925-2	E			

10.2017_SE

ISOCELL

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR OMEGA DRAINNY PLUS

(1) SEPARAT LAGER UNDER BLECKPLÅT

Som separat lager under falsplåten läggs OMEGA Drainny underlagsduk på en träpanel parallellt med takfoten. Takduken spikas och döljs i den överlappande änden som ligger mot takåsen (märkt kant). Där det krävs överlappningar, såsom vid vertikala kanter, penetrationspunkter, dalar och takkupor avlägsnas 10 cm av duken vid överlappningen. Överlappningen limmas med OMEGA QUILLI eller med den integrerade klisterremsan. Vid installation av OMEGA Drainny underlagsduk är det viktigt att ha ett rent underlag eftersom tillverkaren inte kan ta något ansvar för mekaniska skador som uppstår på det mycket diffusionsöppna membranet. Eventuella skador som uppstår måste åtgärdas omedelbart.

(2) TAKFOTSKONSTRUKTION

Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.

(3) GENOMFÖRINGAR

Utskärningar för takgenomföringar (luftutsläpp, takfönster, kaminrör, m.m.) ska göras så små som möjligt. Membranets delar ska fästas så att inget regn eller snö kan tränga in. Tätningen ska göras med lämpliga tätningsband och manschetter från ISOCELL GmbH.

Säkerställ att underlaget är rent. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella mekaniska skador.

Landsspecifika gällande föreskrifter och riktlinjer ska följas. Tätheten hos mikroporösa takmembran kan påverkas av träskyddsmedel, motorsågsolja och andra oljiga ämnen. Våra applikationsingenjörer informerar dig gärna. OMEGA Drainny underlagsduk är inget tillfälligt nödtak.

Takduken har inte funktionen av en takbeläggning. Taket måste läggas senast två månader efter att OMEGA Drainny underlagsduk har installerats.

Om takläggningen inte utförs omedelbart efter installationen ska duken fixeras mekaniskt. Där det krävs ökad regntäthet hos undertaket i enlighet med ÖNORM B 4119 måste byggandet skyddas med t.ex. presenning.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com